



# AuraSonics

## Инструкция по эксплуатации



# FINE F400BT

Беспроводные наушники Bluetooth V5.3  
с системой активного подавления шума



### Меры предосторожности

---

- Наушники AuraSonics F400BT являются высокоэффективным устройством, развивающим высокое звуковое давление при максимальной настройке громкости. **Не используйте наушники на максимальном уровне громкости! Это может привести к повреждению слуха.**
- Наушники имеют закрытую конструкцию, заглушающую внешние звуки. Громкая музыка может полностью заглушить все внешние звуки. **Не используйте наушники в ситуации, когда окружающие звуки слышать жизненно важно: при переходе дороги, езде на самокате или велосипеде, при управлении автомобилем! Использование наушников в этой ситуации может привести к несчастному случаю.**

## Органы управления

### Органы управления расположены на правом наушнике

- Длинное нажатие для включения/выключения.  
Короткое нажатие – воспроизведение/пауза.  
Короткое нажатие для ответа/окончания вызова.  
Длинное – для отмены вызова.
- + Короткое нажатие увеличивает громкость/  
Длинное – следующая песня.
- Короткое нажатие уменьшает громкость/  
Длинное – предыдущая песня.

**ANC** - переключатель, который включает/выключает режим активного подавления шума.



## Описание работы

### 1. Включение

Нажмите • на 3 секунды для включения, голос произнесёт “Включено”

### 2. Выключение

При повторном нажатии • на 3 секунды, голос произнесёт “Выключение”, светодиодный индикатор дважды коротко вспыхнет и погаснет.

3. **ANC** Режим подавления шума может быть активирован как на включённых, так и на выключенных наушниках. Изменяйте положение переключателя ANC. При включении голос произнесёт “Подавление шума” или “Без подавление шума” при выключении. В момент работы системы подавления шума светодиод будет светиться зелёным цветом.

### 4. Процесс сопряжения

1) **При первом подключении:** включите наушники, прозвучит сообщение “Включено”. Откройте список устройств Bluetooth мобильного устройства и выберите устройство AuraSonics F400BT, пароль не требуется. После успешного сопряжения прозвучит голосовая подсказка “Соединение”, светодиодный индикатор будет медленно мигать голубым цветом.

2) **Сопряжение с другим устройством:** отключите функцию Bluetooth подключенного мобильного устройства, прозвучит голосовая подсказка “Нет соединения”. Гарнитура повторно войдет в автоматическое сопряжение. Откройте функцию Bluetooth другого мобильного устройства и выберите устройство AuraSonics F400BT, пароль не требуется. После успешного сопряжения прозвучит сообщение “Соединение”, светодиодный индикатор будет медленно мигать голубым цветом.

3) **Последующее подключение:** сопряжение произойдёт автоматически после включения устройства.

#### Внимание!

РАБОТА ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ ЗАВИСИТ ОТ ВАШЕГО УСТРОЙСТВА И ЕГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

**Приём вызова:** короткое нажатие • во время входящего вызова.

**Завершение вызова:** короткое нажатие • после окончания вызова.

**Отбой вызова:** длинное нажатие • на 2 секунды во время входящего вызова.

**Повторный набор последнего номера:** двойное нажатие •.

**Воспроизведение музыки:** откройте музыкальный проигрыватель, нажмите • для воспроизведения/паузы.

### Вход AUX

Когда гарнитура включена и ко входу AUX подключен кабель, гарнитура переключится на воспроизведение через вход AUX.

## Максимальная и минимальная громкость

В момент установки максимального или минимального значения громкости звучит тональный сигнал.

## Режим энергосбережения

Если сопряжение не удалось в течение 5 минут, гарнитура автоматически выключится.

## Светодиодная индикация

- Светодиодный индикатор состояния заряда горит красным во время зарядки.
- Когда аккумулятор полностью заряжен, светодиод гаснет.
- Во время сопряжения светодиодный индикатор состояния сопряжения попеременно мигает синим и красным светом.
- В процессе работы светодиодный индикатор медленно мигает синим.
- При включении режима шумоподавления ANC индикатор загорается зеленым.

## Примечание

- Если Bluetooth-гарнитура перешла в режим сопряжения, но соединение не было установлено, выключите гарнитуру для экономии энергии.
- Заряжайте наушники от стандартного блока питания 5В / 1А с выходом USB.
- Не выполняйте другие операции при поиске Bluetooth, чтобы предотвратить ошибку подключения.
- Обратите внимание, что аккуратное обращение с наушниками поможет избежать их повреждения.
- Пожалуйста, зарядите гарнитуру, если вы не пользовались ей длительное время.

## Спецификация

---

Версия Bluetooth:	V5.3
Профили Bluetooth:	A2DP/AVCTP/AVDTP/AVRCP/HFP/SPP/SMP/ATT/GAP/GATT/RFCOMM/SDP/I2CAP
Частотный диапазон Bluetooth:	2.402ГГц-2.4835ГГц
Радиус действия:	10 м
Размер динамиков:	40 мм
Импеданс:	32 Ом
Частотный диапазон:	20Гц- 20кГц
Активное шумоподавление ANC:	-20±3 дБ
Тип батарей:	Литий-ионный (500мАч/ 3,7 В)
Блок питания:	5В / 1А, USB - С
Время до полного заряда:	3 часа
Время воспроизведения музыки по BT	
с выключенным ANC:	56 часов
со включенным ANC:	32 часа
Вес:	225 г

## Гарантийные обязательства

---

Производитель предоставляет гарантию в течение одного года с момента продажи при условии соблюдения всех правил эксплуатации, описанных в данной инструкции.

При возникновении гарантийного случая, пожалуйста, обратитесь к продавцу для ремонта или замены товара.

---

Хранить в упакованном виде в тёмных, сухих, чистых, вентилируемых помещениях, изолированными от мест хранения кислот и щелочей. Хранить при температуре от -10 °С до +45 °С и относительной влажности не более 75%, без образования конденсата.

Срок хранения не установлен.

Транспортировать в оригинальной упаковке.

При транспортировке не бросать, оберегать от падений, ударов, не подвергать сильной вибрации.

Сделано в Китае



Всю информацию о продукции AuraSonics можно найти на сайте [www.aurasonics.ru](http://www.aurasonics.ru)  
или получить по телефону +7 (499) 75 499 76  
| AuraSonics™ является зарегистрированной торговой маркой на территории РФ.  
Все права защищены.

